

1. Данные об автомобиле

VIN:	YV1AS6050B1134664				
Марка, модель:	Volvo S80	Пробег по одометру, км:	513325		
Год выпуска:	2010	Объем двигателя, см3:	2,5		
Тип двигателя:	Бензин	Мощность, л.с.:	231		
Коробка передач:	Автоматическая	Привод:	Передний		
Тип кузова:	Седан	Гарантия завода:	нет		
Цвет:	Черный	Последнее ТО (более 3.500 км) ?:	нет		

2. Внешний осмотр

Передняя левая сторона ✓ Передний бампер ✗ Переднее крыло ✗ Арка переднего колеса ✓ Передний диск ✓ Шина переднего колеса ✓ Наружное зеркало ✗ Передняя дверь ✓ Порог передней двери	Передняя сторона ✓ Передний бампер ✗ Капот ✓ Лобовая панель ✓ Фары и указатели поворотов (лев) ✓ Фары и указатели поворотов (прав) ✓ Щетки стеклоочистителя ✓ Решетка радиатора ✓ Лобовое стекло ✓ Крыша ✓ Люк (если есть)	Передняя правая сторона ✓ Передний бампер ✗ Переднее крыло ✓ Арка переднего колеса ✓ Передний диск ✓ Шина переднего колеса ✓ Наружное зеркало ❓ Передняя дверь ✓ Порог передней двери
Задняя левая сторона ✗ Дверь и центральная стойка ✓ Порог двери (задний левый) ✗ Арка колеса (задняя левая) ✓ Диск или колпак (задний левый) ✓ Шина (задняя левая) ✗ Крыло (заднее левое) ✓ Задний бампер (левая сторона)	Задняя сторона ❓ Задний бампер ✓ Крышка багажника ✓ Подсветка заднего номера ✓ Заднее стекло ✓ Блок задних фонарей (левый) ✓ Блок задних фонарей (правый)	Задняя правая сторона ✓ Дверь и центральная стойка ✓ Порог двери (задний правый) ✓ Арка колеса (задняя правая) ✓ Диск или колпак (задний правый) ✓ Шина (задняя правая) ✓ Крыло (задняя правая) ✓ Задний бампер (правая сторона)

Заключение:

ЗЛ крыло, арка, дверь; ПЛ крыло, арка, дверь; Капот; ПП крыло автомобиля имеют следы ремонта. ПП дверь автомобиля имеет вторичный окрас. Присутствуют сколы, царапины ЛКП, очаги коррозии.

3. Комплектность

- ⊗ Сервисная книжка

⊗ Комплект ковриков

⊗ Аптечка

⊗ Инструменты

⊗ Аварийный треугольник
- ⊗ Запасное колесо

⊗ Домкрат

⊗ Компрессор

⊗ Ключ для секретных болтов

⊗ Инструкция к авто

4. Внутренний осмотр

Передняя левая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Задняя левая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Передняя сторона

- ✔ Торпеда
- ✔ Лобовое стекло
- ✔ Зеркало заднего вида (компас)
- ✔ Радио/CD/CD-чейнжер
- ✔ Рулевое колесо
- ✔ Прикуриватель, пепельница

Задняя сторона

- ✔ Обивки багажника, запасн. колеса
- ✔ Коврик багажника
- ✔ Освещение багажника
- ✔ Заднее стекло

Передняя правая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Задняя правая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Заключение:

Салон автомобиля в хорошем состоянии.

5. Диагностика работы приборов и функций

Салон	Электроника	Мультимедиа
✓ Регулировки сидений ✓ Функция памяти сидения ✓ Освещение салона при открытых дверях ✓ Функция памяти рулевой колонки ✓ Визуальная проверка подушки безопасности ✓ Состояние ремней безопасности ✓ Солнцезащитные козырьки ✓ Панель приборов ✓ Рычаг переключения передач ✓ Рычаг указателя поворота и дальнего света ✓ Стеклоомыватель ✓ Щетки стеклоочистителя ✓ Запах в салоне	✓ Подогрев сидений ✓ Подогрев наружных зеркал Ⓣ Электронное регулирование зеркал ✓ Обогреватель заднего стекла ✓ Регулирование обогрева / кондиционера ✓ Отопление при неработающем двигателе ✓ Указатели и освещение приборов ✓ Проверка регулировки света фар ✓ Датчик дождя ✓ Датчик света ✓ Звуковой сигнал ✓ Парктроники ✓ Сигнализация ✓ Дистанционный пульт центрального замка	✓ Включение/ выключение радио и регулирование громкости ✓ Исправность радио, проигрывателя и чейнджера ✓ Мультифункциональные элементы управления на рулевом колесе ✓ Управление радио и кондиционером ✓ Динамики ✓ Разъёмы (MP3, iPod) ✓ Устройство громкоговорящей телефонной связи ✓ Исправность навигационной системы ✓ Работа часов Механизмы ✓ Исправность электрических стеклоподъемников ✓ Открытие/закрытие люка ✓ Ручные и автоматические замки дверей ✓ Разблокирование багажника ✓ Разблокирование бака ✓ Крыша кабриолета

Заключение:

Правое наружное зеркало не складывается. Левое наружное зеркало не регулируется влево-вправо.

6. Проверка под капотом

✓ Исправность и состояние аккумулятора ✓ Напряжение аккумулятора (показания датчика) ✓ Уровень масла в ДВС (состояние визуально проверить) ✓ Уровень масла в АКПП (КПП) (визуально проверить) ✓ Состояние масла в АКПП (КПП)(визуально проверить) ✓ Состояние ремня ГРМ (визуально, на наличие явных повреждений) ✓ Проверка стартера на пост. Шум. ✓ Контроль герметичности ДВС (течь, подтекания жидкостей) ✓ Проверка ДВС на предмет течи масла ✓ Проверка лямбда зонд (работа)	✓ Уровень тормозной жидкости ✓ Состояние свечей зажигания ✓ Проверка высоковольтных проводов (повреждения) ✓ Проверка катушек зажигания ✓ Проверка давления топлива ✓ Состояние приводных ремней и роликов (визуально) ✓ Проверк системы охлаждения ДВС на (течь,уровень,плотность.) ✓ Датчик температуры воздуха ✓ Датчик оборотов	Визуальная проверка плотности соединения и отсутствия подтеканий ✓ Двигатель ✓ Система охлаждения ✓ Трансмиссия ✓ Пыльники приводов ✓ Радиатор АКПП ✓ Тормозная система ✓ Топливная система ✓ Выхлопная сисетма ✓ Рулевое управление
Эксплуатационные жидкости ✓ Масло в двигателе, проверка уровня ✓ Маслов в КПП (АКПП), проверка уровня ✓ Тормозная система ✓ Система ГУР ✓ Жидкость гидропривода сцепления, проверка	Шланги патрубки (визуальная проверка) ✓ Тормозная система ✓ Топливная система ✓ Система ГУР ✓ Вакуумные патрубки ✓ Система охлаждения АКПП ✓ Сцепление ✓ Система охлаждения ДВС	Ремни приводные ✓ Ремень ГУР ✓ Ремень А/С ✓ Ремень генератора

Заключение:

В подкапотном пространстве автомобиля присутствуют масляные запотевания.

7. Проверка на эстакаде

✓ Амортизаторы передней подвески (на наличие повреждений) ✓ Амортизаторы задней подвески (на наличие повреждений) ✓ Троса ручного тормоза (визуальный контроль) ✓ Пружины передней подвески ✓ Пружины задней подвески ✓ Рычаги передней подвески ✓ С/Б рычагов передней подвески ✓ С/Б подрамника ✓ Рулевая рейка (течь,люфт) (визуально проверить) ✓ Рулевые наконечники ✓ Рулевые тяги ✓ Шаровые опоры ✓ Стойки и втулки стабилизатора ✓ Пыльники шрусов (визуально проверить) ✓ Шрусы (на наличие люфт и т.д) ✓ Проверка течи КПП (АКПП) (визуально проверить) ✓ Проверка течи заднего редуктора (визуально проверить) Колеса и шины ✓ Давления воздуха в шинах, проверка ✓ Износ протектора, визуальная проверка	✓ Подшипники ступиц передней подвески (гул) ✓ Пыльники,отбойники амортизаторов (на наличие явных) ✓ Проверка днища (повреждения/сост. Антикорроз. покрытия) ✓ Шарниры кардана (подвесной подшипник) ✓ Опоры силового агрегата ✓ ГУР (течь, шум) ✓ Сайлентблоки задней балки ✓ Сайлентблоки кранштейна заднего редуктора ✓ Рычаги задней подвески ✓ Подшипники ступиц задней подвески (гул) ✓ Подвеска глушителя ✓ Состояние тормозных шлангов ✓ Пневмоподвеска. Проверка режимов работы ✓ Ручной тормоз (проверка работы) Проверка тормозов ✓ Передние тормозные колодки, проверка износа ✓ Задние тормозные колодки (дисковые), проверка ✓ Тормозные диски, проверка биения ✓ Тормозные диски, проверка состояния	Подвеска ✓ Подшипники ступиц колес, проверка ✓ Защитные чехлы шрусов, проверка состояния ✓ Рычаги и сайлентблоки, проверка состояния ✓ Втулки и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости Осмотр днища на предмет ✓ наличи следов кузовного ремонта
---	---	---

Заключение:

Норма.

8. Проверка при тест-драйве

✔ Стартер. Запуск ✔ Отсутствие посторонних вибраций ✔ Отсутствие посторонних шумов ✔ Поведение двигателя при запуске ✔ Поведение двигателя во время езды ✔ Характеристика холостого хода (плавают ли обороты) ✔ Функция вентилятора охлаждения двигателя ✔ Плавность работы сцепления ❓ Работа АКПП в положении P,R,N,D ✔ Фиксация переключ. передач	✔ Центрирование / люфт рулевого колеса ✔ Прямолинейное движение по инерции ❓ Круговое движение. Шум ГУР. Работа ШРУСов. ✔ Управляемость ✔ Поведение тормозов ✔ Ручной тормоз ✔ Система регулирования скорости (круиз контроль) ✔ Панель приборов ✔ Корректная функция индикации ✔ Ассистент парковки
--	--

Заключение:

В ходе тест-драйва выявлена слабая работа ГУР на низких оборотах двигателя, пинок АКПП при переводе селектора в режимы R, D.

9. Дополнительная информация

Электронная диагностика (все электронно-управляемые системы)
Полный отчет по компьютерной диагностике авто смотрите на следующей странице

10. Финальное заключение

ЗЛ крыло, арка, дверь; ПЛ крыло, арка, дверь; Капот; ПП крыло автомобиля имеют следы ремонта. ПП дверь автомобиля имеет вторичный окрас. Присутствуют сколы, царапины ЛКП, очаги коррозии. Салон автомобиля в хорошем состоянии. Правое наружное зеркало не складывается. Левое наружное зеркало не регулируется влево-вправо. В подкапотном пространстве автомобиля присутствуют масляные запотевания. В ходе тест-драйва выявлена слабая работа ГУР на низких оборотах двигателя, пинок АКПП при переводе селектора в режимы R, D.

Исполнитель: Егошин Тимофей Русланович

Diagnostic Scan

Отчет о диагностике автомобиля



Мастерская: Автосалон АВТОДОМ

Адрес: г. Минск, ул. Разинская 5, уровень 1

Телефон: +375333333284, +3752

Эл. адрес: info@avto-dom.by

VIN: YV1AS6050B1134664

Модельный год: 2011

Марка: Volvo

Автомобиль: S80(07-)

Пробег: 513326 km

Версия ПО а/м: V43.90

Версия диагностической прикладной программы: V3.12.035

Время испытания: 2016-01-07 16:07:51

Диагностический путь: Автоматический поиск > Быстрое тестирование > DTC Report

Inspection Result



Диагностический результат

Неисправность

(8)

ECM (Модуль Контроля
Двигателя) (8)

Ненормально

ECM-P048368 Рабочие характеристики вентиллятора.Ошибки на базе алгоритма.Информация о событии

ECM-P003600 HO2S Heater Control Circuit (Bank 1. Sensor 2). General Failure Information. No sub type information.

ECM-P033300 Высокий входной сигнал цепи датчика детонации 2 (блок 2).Информация об общей ошибке.Нет информации о типе переходника

ECM-P014026 O2 Circuit No Activity Detected (Bank 1. Sensor 2). General Signal Failures. Signal rate of change below threshold.

ECM-P061A68 Неправильные рабочие характеристики крутящего момента в Модуле внутреннего управления.Ошибки на базе алгоритма.Информация о событии

ECM-P209700 Слишком богатая смесь посткаталитической системы подстройки количества топлива (блок 1).Информация об общей ошибке.Нет информации о типе переходника

ECM-P023800 Высокий сигнал цепи датчика наддува турбокомпрессора / нагнетателя А.Информация об общей ошибке.Нет информации о типе переходника

ECM-U032200 Несовместимость программного обеспечения с Модулем управления кузовным оборудованием.Информация об общей ошибке.Нет информации о типе переходника

CEM(Центральный электронный модуль)	(2)	Ненормально
CEM-B10D794 Короткое замыкание на массу (GND) или перегрузка.Ошибки компонентов.Непредвиденная операция		
CEM-U030100 Несовместимость программного обеспечения с ECM/PCM.Информация об общей ошибке.Нет информации о типе переходника		
PDM(Контроллер двери пассажира)	(2)	Ненормально
PDM-B11F711 Passenger Folding Mirror Motor .General electrical failures. Circuit short to ground		
PDM-B11F715 Passenger Folding Mirror Motor .General electrical failures. Circuit short to battery or open		
DDM (Контроллер водительской двери)	(3)	Ненормально
DDM-B10EB15 Электродвигатель двойного запираения двери водителя.Общие электрические ошибки.Короткое замыкание на аккумулятор или обрыв цепи		
DDM-B116315 Выходной сигнал обогревателя левого зеркала.Общие электрические ошибки.Короткое замыкание на аккумулятор или обрыв цепи		
DDM-B1C0915 Driver Left/Right Mirror Motor Circuit .General electrical failures. Circuit short to battery or open		
AUD(Аудио модуль)	(2)	Ненормально
AUD-B1A0313 Громкоговоритель 3.Общие электрические ошибки.Обрыв цепи		
AUD-B1A0413 Громкоговоритель #4.Общие электрические ошибки.Обрыв цепи		
ICM (Блок управления развлечением)	(1)	Ненормально
ICM-B104E23 Кнопка 5.Общие ошибки сигналов.Зависание сигнала в положении Низкий		
PAM (Система помощи при парковке)	(5)	Ненормально
PAM-B1B4401 Задний правый внешний датчик.Информация об общей ошибке.Общая электрическая ошибка		
PAM-B1B4601 Задний правый внутренний датчик.Информация об общей ошибке.Общая электрическая ошибка		
PAM-B1B4801 Задний левый внешний датчик.Информация об общей ошибке.Общая электрическая ошибка		
PAM-B1B5001 Задний левый внутренний датчик.Информация об общей ошибке.Общая электрическая ошибка		
PAM-B1B5811 Цепь питания задних датчиков.Общие электрические ошибки.Короткое замыкание на массу		
HCM (Блок управления фарой)	(3)	Ненормально
HCM-B1A5701 Цепь электродвигателя регулировки уровня левой фары.Информация об общей ошибке.Общая электрическая ошибка		
HCM-B1A5801 Цепь электродвигателя регулировки уровня правой фары.Информация об общей ошибке.Общая электрическая ошибка		

HCM-U040181 Недействительные данные получены от Модуля управления двигателем.Ошибки сигнала / сообщения шины.Получены недействительные последовательные данные

Нормально

(10)

TSM(Модуль
управления коробкой
передач)

Нормально

ABS
(Антиблокировочная
тормозная система)

Нормально

SRS(Система
пассивной
безопасности)

Нормально

DIM(Модуль
информации водителя)

Нормально

PSM (Модуль сиденья
с электроприводом)

Нормально

CCM(Модуль
управления климат-
контролем)

Нормально

SAS (Модуль датчика
угла рулевого колеса)

Нормально

IAM(Интегрированный
аудио модуль)

Нормально

BPM (Модуль телефона
Bluetooth)

Нормально

PBM (модуль
стояночного тормоза)

Нормально